



1. FUNCIÓN DE LAS TECLAS

1. Tecla 'Select'

Manual: 0:00

Modelo de tiempo de cuenta atrás: 15:00 MIN: SEGUNDOS.

Modelo de distancia de cuenta atrás: 1.00 KM

Calorías: 50.0

Procedimiento interno: P01-P09.

2. Tecla 'Start'

Arrancar la cinta mientras la potencia y el agarre seguro de la llave compita.

3. Tecla 'Stop'

Presionando después. STOP el funcionamiento de la cinta de correr.

4. Speed

'+' este signo para aumentar la velocidad. '-' Esta señal es para disminuir la velocidad. Si se pulsa sobre o 5 continúa en signo + o -, la velocidad aumentará o disminuirá automáticamente.

5. Speed número 5,8,12

Mostrar en la consola. Significa tecla de atajo de velocidad rápida.

Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de 5KM suavemente

2. CONSOLA

1. Speed (Velocidad)

Rango 1.0-18.0KM/H. La pantalla LCD mostrará los números 3,2,1, y luego, "Starting de la cinta de correr". La configuración y los datos se muestran en la pantalla LCD durante la medición de grasa.

2. Time (Tiempo)

✓ Modelo manual: El tiempo de ajuste de 0-100 minutos o "finalizar" se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de la cinta será lenta y estable y el tiempo de espera después de 5 minutos.

✓ Modelo de distancia y calorías: El ajuste de 0-100 minutos o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD y se termina correctamente. Sigue moviéndote 10 minutos. Si está ajustando 100-0 minutos, o 'finalizar', muéstresele en la pantalla LCD. La velocidad de la máquina se ralentizará de forma estable y se detendrá, tiempo de espera después de 5 minutos.

3. Dis (Distancia)

✓ Distancia deportiva: Ajustando 0-100 minutos o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de bajada y la parada es estable. Tiempo de espera después de 5 minutos.

4. Cal/Pulse (Calorías/Pulso)

✓ Gastar calorías: 0-999 o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de bajada y la parada es estable. Si se ajusta 999-0 o 'finalizar', la cinta se detendrá y el tiempo de espera después de 5 minutos.

✓ Valor del pulso: Al correr y agarrar el pasamanos, el sistema verificará automáticamente el valor de su pulso. El valor del pulso de referencia: 50-200 tiempo/min.

5. Inc (Inclinación)

✓ Rango de inclinación: Es un ajuste de inclinación del 0-15%.

3. ARRANQUE RÁPIDO (MODELO MANUAL)

Por favor, siga la operación paso a paso:

ENCENDER ON/OFF > COLOCAR LA LLAVE DE SEGURIDAD > PULSAR BOTÓN START > PULSAR VELOCIDAD '+' O '-' Y INCLINACION '+' O '-'

4. FUNCIONES DEL CIERRE DE SEGURIDAD

En cualquier estado, si se retira el bloqueo de seguridad, puede detener inmediatamente el motor en marcha y, a continuación, la ventana de tiempo mostrará las marcas "-----", y el zumbador emitirá la alarma "B1-B1-B1-B1". En este punto, a excepción de la parada, las demás operaciones no se pueden implementar en la cinta, mientras que el bloqueo de seguridad se reinstala correctamente, la cinta entrará en el modo de espera de nuevo, y esperar a que se introduzca el comando.

Antes de hacer el ejercicio, en primer lugar, debe inspeccionar si la cinta ha sido cargada por la fuente de alimentación y, a continuación, comprobar si el bloqueo de seguridad es eficaz.

Si se producen situaciones anormales durante el movimiento, puede quitar el bloqueo de seguridad, y entonces la cinta disminuirá rápidamente la velocidad hasta que se detenga; mientras se vuelve a poner el bloqueo de seguridad, este dispositivo se volverá a colocar en su sitio para esperar a que se introduzca el comando.

5. FUNCIÓN DE REPRODUCCIÓN DE MÚSICA MP3, USB

1. Función de reproducción de música

Las interfaces de audio 3.5 con las señales de audio deben conectarse al conector de reproducción de MP3 y, a continuación, el circuito del amplificador de potencia ampliará automáticamente la señal de audio, de modo que la señal de salida se dirija al altavoz.

2. Función de reproducción de música USB

El disco U con archivos MP3 debe conectarse a la toma USB y, a continuación, la máquina identificará automáticamente los archivos de audio y reproducirá la música.

La canción debe seleccionarse pulsando "Última canción" y "Siguiente canción", y la reproducción de la música debe iniciarse o pausarse pulsando la tecla "Reproducir/Pausar". Además, el volumen debe ajustarse pulsando las teclas "Subir volumen" y "Bajar volumen".

6. SEGURIDAD

En cualquier circunstancia, retire el interruptor de seguridad, el sistema está abajo y envía un sonido de alarma [todas las ventanas muestran "-"].

7. ANEXO

P1-P9 Diagrama de Programa Deportivo

Time Program	Time/Program / Setting time/10=Per running time										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
P01	SPEED	2	4	3	4	3	5	4	2	5	3
	INCLINE	1	1	2	2	2	3	3	2	2	2
P02	SPEED	2	5	4	5	4	6	4	2	4	2
	INCLINE	1	2	2	2	2	4	4	3	2	2
P03	SPEED	2	5	4	5	4	5	4	2	3	2
	INCLINE	4	4	4	4	3	6	6	5	3	3
P04	SPEED	3	6	7	5	8	5	9	6	4	3
	INCLINE	2	3	3	2	2	6	6	3	2	2
P05	SPEED	3	6	7	5	8	6	7	6	4	3
	INCLINE	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2
P06	SPEED	2	8	6	4	5	9	7	5	4	3
	INCLINE	3	5	5	5	4	3	3	4	3	2
P07	SPEED	2	6	7	4	4	7	4	2	4	2
	INCLINE	2	3	3	2	2	6	6	3	2	2
P08	SPEED	2	4	6	7	6	7	5	2	3	2
	INCLINE	5	5	5	6	6	9	9	7	4	2
P09	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	4	5	5	5	6	12	12	8	6	3