



1. FUNCIÓN DE LAS TECLAS

1. Tecla 'Select'

Manual: 0:00

Modelo de tiempo de cuenta atrás: 15:00 MIN: SEGUNDOS.

Modelo de distancia de cuenta atrás: 1.00 KM

Calorías: 50.0

Procedimiento interno: P01-P12.

2. Tecla 'Start'

Arrancar la cinta mientras la potencia y el agarre seguro de la llave compita.

3. Tecla 'Stop'

Presionando después. STOP el funcionamiento de la cinta de correr.

4. Speed

'+' este signo para aumentar la velocidad. '-' Esta señal es para disminuir la velocidad. Si se pulsa sobre 0,5 continúa en signo + o -, la velocidad aumentará o disminuirá automáticamente.

5. Speed número 6,8,10,12

Mostrar en la consola. Significa tecla de atajo de velocidad rápida.

Por ejemplo, puede ajustar la velocidad de 6KM suavemente

2. CONSOLA

1. Speed (Velocidad)

Rango 0.8-14.0KM/H. La pantalla LCD mostrará los números 3,2,1, y luego, "Starting de la cinta de correr". La configuración y los datos se muestran en la pantalla LCD durante la medición de grasa.

2. Time (Tiempo)

✓ Modelo manual: El tiempo de ajuste de 0-100 minutos o "finalizar" se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de la cinta será lenta y estable y el tiempo de espera de 5 minutos.

✓ Modelo de distancia y calorías: El ajuste de 0-100 minutos o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD y se termina correctamente. Sigue moviéndote 10 minutos. Si está ajustando 100-0 minutos, o 'finalizar', muéstrasele en la pantalla LCD. La velocidad de la máquina se ralentizará de forma estable y se detendrá, tiempo de espera después de 5 minutos.

3. Dis (Distancia)

✓ Distancia deportiva: Ajustando 0-100 minutos o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de bajada y la parada es estable. Tiempo de espera después de 5 minutos.

4. Cal/Pulse (Calorías/Pulso)

✓ Gastar calorías: 0-999 o 'finalizar' se muestra en la pantalla LCD, la velocidad de bajada y la parada es estable. Si se ajusta 999-0 o 'finalizar', la cinta se detendrá y el tiempo de espera después de 5 minutos.

✓ Valor del pulso: Al correr y agarrar el pasamanos, el sistema verificará automáticamente el valor de su pulso. El valor del pulso de referencia: 50-200 tiempo/min.

5. Inc (Inclinación)

✓ Rango de inclinación: Es un ajuste de inclinación del 3-5%.

3. ARRANQUE RÁPIDO (MODELO MANUAL)

Por favor, siga la operación paso a paso:

ENCENDER ON/OFF > COLOCAR LA LLAVE DE SEGURIDAD > PULSAR BOTÓN START > PULSAR VELOCIDAD '+' O '-'

Modelo manual

1.STARTING:1KM/H > SPEED '+'

2.MODE KEY > TIME window :15:00 parpadeando.

INCLINE+ o - y SPEED + o - pueden ajustar el tiempo.

El rango de tiempo: 5:00-99:00.

4. FUNCIONES DEL CIERRE DE SEGURIDAD

En cualquier estado, si se retira el bloqueo de seguridad, puede detener inmediatamente el motor en marcha y, a continuación, la ventana de tiempo mostrará las marcas "-----", y el zumbador emitirá la alarma "B1-B1-B1-B1".

En este punto, a excepción de la parada, las demás operaciones no se pueden implementar en la cinta, mientras que el bloqueo de seguridad se reinstala correctamente, la cinta entrará en el modo de espera de nuevo, y esperar a que se introduzca el comando.

Antes de hacer el ejercicio, en primer lugar, debe inspeccionar si la cinta ha sido cargada por la fuente de alimentación y, a continuación, comprobar si el bloqueo de seguridad es eficaz.

Si se producen situaciones anormales durante el movimiento, puede quitar el bloqueo de seguridad, y entonces la cinta disminuirá rápidamente la velocidad hasta que se detenga; mientras se vuelve a poner el bloqueo de seguridad, este dispositivo se volverá a colocar en su sitio para esperar a que se introduzca el comando.

5. SEGURIDAD

En cualquier circunstancia, retire el interruptor de seguridad, el sistema está abajo y envía un sonido de alarma [todas las ventanas muestran "-"].

6. ANEXO

P1-P12 Diagrama de Programa Deportivo

Time program		set time / 20 time period = Run time of front and back period																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
P0 1	Speed	2	3	3	4	5	3	4	5	5	3	4	5	4	4	4	2	3	3	5	3
	lift	0	7	7	6	6	5	5	4	4	3	3	2	2	2	2	2	2	3	3	4
P0 2	Speed	2	4	4	5	6	4	6	6	6	4	5	6	4	4	4	2	2	5	4	1
	lift	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P0 3	Speed	2	4	4	6	6	4	7	7	7	4	7	7	4	4	4	2	4	5	3	2
	lift	0	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1	1	5	5	5	1
						2	2				2	2				2	2			2	
P0 4	Speed	3	5	5	6	7	7	5	7	7	8	8	5	9	5	5	6	6	4	4	3
	lift	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P0 5	Speed	2	4	4	5	6	7	7	5	6	7	8	8	5	4	3	3	6	5	4	2
	lift	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P0 6	Speed	2	4	3	4	5	4	8	7	5	7	8	3	6	4	4	2	5	4	3	2
	lift	0	2	3	4	5	6	7	7	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6
P0 7	Speed	2	3	3	3	4	5	3	4	5	3	4	5	3	3	3	6	6	5	3	3
	lift	2	3	4	5	6	7	8	9	9	9	9	9	8	7	6	5	4	3	2	2
P0 8	Speed	2	3	3	6	7	7	4	6	7	4	6	7	4	4	4	2	3	4	4	2
	lift	0	3	3	5	5	7	7	9	9	7	7	5	5	3	3	3	3	5	5	7
P0 9	Speed	2	4	4	7	7	4	7	8	4	8	9	9	4	4	4	5	6	3	3	2
	lift	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
P1 0	Speed	2	4	5	6	7	5	4	6	8	8	6	6	5	4	4	2	4	4	3	3
	lift	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P1 1	Speed	3	4	5	9	5	9	5	5	5	9	5	5	5	5	9	9	8	7	6	3
	lift	9	8	7	6	5	4	3	3	4	5	6	7	8	9	9	8	7	6	5	4
P1 2	Speed	2	5	8	1	7	7	1	1	7	7	1	1	6	6	9	9	5	5	4	3
	lift	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4