

MANUAL DEL USUARIO

ACTIVE BIKE 200



bodytone

1. ESPECIFICACIONES:

TIEMPO	_____	00:00 - 99:59
VELOCIDAD	_____	0:0-99 km/h o ml/h
DISTANCIA	_____	0:000-999.9 km o ml
ODÓMETRO (SI TIENE)	_____	0-9999 km o ml
PULSO (SI TIENE)	_____	40-240 bpm
CALORÍAS	_____	0.0 -9999 kcal

FUNCIONES DE LAS TECLAS: esta tecla le permite seleccionar y bloquear una función en particular que desee.

PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN:

ENCENDIDO/APAGADO AUTOMÁTICO:

El sistema se enciende cuando se presiona cualquier tecla o cuando recibe una entrada de señal del sensor de velocidad.

El sistema se apaga automáticamente cuando el sensor no tiene entrada de señal o no se presiona ninguna tecla durante aproximadamente 4 minutos.

REINICIAR:

La unidad se puede restablecer cambiando la batería o presionando la tecla de Modo durante 3 segundos.

MODO:

Para elegir SCAN o LOCK si no desea el modo de escaneo, presione la tecla MODE cuando el puntero de la función que desea comience a parpadear.

FUNCIONES:

HORA: Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a HORA. Se mostrará el tiempo total de trabajo.

VELOCIDAD: Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a SPEED. Se mostrará el tiempo total de trabajo.

DISTANCIA: Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a DISTANCIA. Se mostrará la distancia de cada entrenamiento.

ODÓMETRO* (SI LO TIENE): Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a ODÓMETRO. Se mostrará la distancia total acumulada.

PULSO* (SI TIENE): Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a PULSO. La frecuencia cardíaca actual del usuario se mostrará en latidos por minuto. Coloque las palmas de sus pulseras en ambas almohadillas de contacto (o coloque el eur-clip en la oreja) y espere 30 segundos para obtener la lectura más precisa.

CALORÍAS: Presione la tecla MODE hasta que el puntero avance a CALORÍAS. Se mostrarán las calorías quemadas.

SCAN: Visualización automática de las siguientes funciones en el orden mostrado: TIEMPO, VELOCIDAD, DISTANCIA, PULSO (si tiene), CALORÍAS (si tiene).

BATERÍA: Este monitor usa una o dos baterías (si tiene la función PULEE), si se muestra incorrectamente en el monitor, reinstale las baterías para obtener un buen resultado.

bodytone