

# MANUEL DE L'UTILISATEUR

---

## ACTIVE BIKE 200



**bodytone**

---

# 1. SPÉCIFICATIONS

TEMPS _____	00:00 - 99:59
VITESSE _____	0:0-99 km/h o ml/h
DISTANCE _____	0:000-999.9 km o ml
ODOMÈTRE (SI DISPONIBLE) _____	0-9999 km o ml
POULS (SI DISPONIBLE) _____	40-240 bpm
CALORIES _____	0.0 -9999 kcal

**FONCTIONS DES TOUCHES :** Cette touche vous permet de sélectionner et de verrouiller une fonction particulière que vous souhaitez.

## **PROCÉDURES DE FONCTIONNEMENT :**

### **ALLUMAGE/ARRÊT AUTOMATIQUE :**

Le système s'allume lorsque vous appuyez sur n'importe quelle touche ou lorsqu'il reçoit un signal d'entrée du capteur de vitesse.

Le système s'éteint automatiquement lorsque le capteur ne reçoit aucun signal d'entrée ou lorsqu'aucune touche n'est pressée pendant environ 4 minutes.

### **RÉINITIALISATION :**

L'appareil peut être réinitialisé en changeant la pile ou en appuyant sur la touche de Mode pendant 3 secondes.

### **MODE :**

Pour choisir SCAN ou LOCK si vous ne voulez pas le mode de balayage, appuyez sur la touche MODE lorsque le pointeur de la fonction que vous voulez commence à clignoter.

### **FONCTIONS :**

**HEURE :** Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à HEURE. Le temps total de travail sera affiché.

### **VITESSE :**

Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à VITESSE. Le temps total de travail sera affiché.

**DISTANCE :** Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à DISTANCE. La distance de chaque entraînement sera affichée.

**ODOMÈTRE\*** (SI DISPONIBLE) : Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à ODOMÈTRE. La distance totale accumulée sera affichée.

**PULSATION\*** (SI DISPONIBLE): Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à PULSATION. La fréquence cardiaque actuelle de l'utilisateur sera affichée en battements par minute. Placez les paumes de vos mains sur les deux coussinets de contact (ou placez le clip auriculaire sur l'oreille) et attendez 30 secondes pour obtenir la lecture la plus précise.

**CALORIES:** Appuyez sur la touche MODE jusqu'à ce que le pointeur avance à CALORIES. Les calories brûlées seront affichées.

**BALAYAGE (SCAN):** Affichage automatique des fonctions suivantes dans l'ordre indiqué : TEMPS, VITESSE, DISTANCE, PULSATION (si disponible), CALORIES (si disponible).

**BATTERIE:** Cet écran utilise une ou deux piles (si la fonction PULSE est disponible). Si elles sont mal affichées sur l'écran, réinstallez les piles pour obtenir de meilleurs résultats.

**bodytone**