


# MANUAL DEL USUARIO

---

ACTIVE RUN 400 SMART



**bodytone**

---

# CONTENIDO

---

1. Configuración del Producto	3
2. Avisos y Advertencias de Seguridad	4
3. Pasos de Instalación	8
4. Operación y Configuración	10
5. Consejos previos al ejercicio	14
6. Mantenimiento del Producto	16
7. Preguntas Frecuentes	19




## PRECAUCIÓN

Lea este manual antes de utilizar el equipo.

# I. CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

- El contenido del manual se revisó antes de la impresión, ya que mejoramos constantemente el producto, por lo que nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones y características del producto sin previo aviso.

<b>Nombre del Producto</b>	Cinta de Correr Motorizada
<b>Número de Modelo</b>	Active Run 400 Smart



Parámetros técnicos		
N°	Nombre de los parámetros	
1	Área de carrera	1220*420MM
2	Peso máximo permitido	110KG
3	Expandir tamaño	1516X720X1251MM
4	Voltaje/Frecuencia	AC220V (50~60Hz)
5	Velocidad	0.8-14.0KM/H
6	Función	Ejecutar /Audio/ /HR

Lista de paquetes		
N°	Nombre	Cantidad
1	Competir (Base, Vertical, Metros)	1
2	Bolsa de accesorios	1
3	Manual	1

## 2. AVISOS Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD



**AVISO:** Lea atentamente el libro de instrucciones antes de usar y tenga en cuenta las siguientes cuestiones de seguridad.

1. La cinta de correr es adecuada para colocarla en la habitación para evitar la humedad. No puede ser salpicado por agua y no puede evitar ningún material extraño.
2. Antes de hacer ejercicio, use ropa deportiva adecuada y calzado deportivo. Prohibir correr sobre la máquina con los pies descalzos y prohibido estirar todo el cuerpo sobre ella.
3. El enchufe de alimentación debe ser fiable y estar conectado a tierra. La base del enchufe debe tener un circuito especial para evitar que se comparta con otros equipos eléctricos.
4. Mantenga a los niños alejados de la máquina en caso de accidentes.
5. Evite la operación de sobrecarga durante mucho tiempo, de lo contrario, dañará el motor y el controlador y acelerará el desgaste y el envejecimiento del rodamiento, la correa y el estribo. Realice el mantenimiento de la máquina periódicamente.
6. Reduzca el polvo interior y mantenga cierta humedad en la habitación en caso de fuerte estática. De lo contrario, puede perturbar el funcionamiento normal del reloj electrónico y el controlador.
7. Después de usar, apague la máquina.
8. Cuando haga ejercicio, sujete el cable de bloqueo de seguridad a la ropa, para que la máquina se apague de manera segura cuando ocurra una emergencia.
9. Si se siente incómodo o algo anormal en el proceso de uso, deje de hacer ejercicio y consulte a su médico.
10. Después de usar aceite de silicona, manténgalo en un lugar fuera del alcance de los niños para evitar resultados graves causados por una ingestión accidental.



**ADVERTENCIAS:** Para reducir accidentes o lesiones a terceros, observe las siguientes reglas:

1. Antes de usar la máquina, verifique si la ropa está abotonada o cerrada.
2. No use ropa que se enganche fácilmente en la máquina.
3. No acerque la línea eléctrica a los objetos calientes.
4. No haga que los niños se acerquen a la cinta de correr.
5. No utilice la cinta de correr al aire libre.

6. Se debe cortar la alimentación antes de mover la máquina para correr.
7. No se permite que personas no profesionales desmonten la máquina, de lo contrario, pueden ocurrir resultados graves.
8. Esta cinta de correr sólo se puede utilizar en el circuito de 20 amperios.
9. Cuando la máquina arranca, solo una persona puede hacer ejercicio en ella.
10. Durante el ejercicio, si siente mareos, dolor en el pecho, náuseas o dificultad para respirar, deje de hacer ejercicio inmediatamente y consulte a su preparador físico o médico correspondiente.



**ADVERTENCIAS:** Para las personas que están recibiendo tratamiento médico o los siguientes pacientes, hable con médicos especiales antes de usar.

1. Personas que sufren dolor de espalda o que sufrieron lesiones en las piernas, la cintura o el cuello. Personas que sufren entumecimiento de piernas, cintura, cuello y manos (personas que tienen enfermedades inveteradas como hernia discal, hernia de columna, protusión cervical, etc.)
2. Personas que tienen artritis deformada, reumatismo, gota.
3. Las personas que tienen anomalías de osteoporosis.
4. Personas que tienen problemas del sistema circulatorio (enfermedad cardíaca, disfunción de los vasos sanguíneos, presión arterial alta, etc.)
5. Personas que tienen problemas en los órganos respiratorios.
6. Personas que usan marcapasos artificiales para implantar instrumentos médicos eléctricos en el cuerpo.
7. Las personas que tienen patologías.
8. Personas que sufren alteraciones de la circulación sanguínea como trombosis o tumor graso dinámico grave, tumor graso todavía agudo, etc., o todo tipo de infecciones de la piel.
9. Personas que han percibido barreras provocadas por obstáculos circulatorios muy periféricos que son provocados por la diabetes, etc.
10. Personas que tienen lesiones en la piel.
11. Personas que tienen fiebre alta (menos de 38°) causada por enfermedad, etc.
12. Personas que tienen anomalías en la columna o flexión de la columna.
13. Personas que están embarazadas o pueden estar embarazadas o que están en su período.
14. Personas que tienen anormalidades en el cuerpo y necesitan descansar.
15. Personas cuya salud es obviamente mala.
16. Personas que tienen como objetivo recuperarse.
17. Durante el proceso de ejercicio, si siente dolores, como dolor de cintura, entumecimiento de piernas y pies, mareos, latidos del corazón que son diferentes a los de los momentos normales o una sensación de ajuste anormal, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.

18. Durante el proceso de ejercicio, si siente dolores, como dolor de cintura, entumecimiento de piernas y pies, mareos, latidos del corazón que son diferentes a los de los momentos normales o una sensación de ajuste anormal, deje de usarlo inmediatamente y consulte a su médico.
19. No permita que los niños usen este producto y manténgalos alejados del producto.  
Si no se observa puede haber peligro de lesiones.
20. Cuando use, cargue o saque el producto, o haga que se mueva, confirme si hay personas o mascotas alrededor (parte posterior, inferior, frontal del producto)



## PROHIBICIONES

1. No lo use cuando la carcasa se quiebre y se deshaga (la estructura interna esté expuesta) o las piezas soldadas se caigan.
2. Durante el ejercicio, no salte hacia arriba o hacia abajo. De lo contrario, las lesiones pueden ser causadas por caídas.
3. No lo use ni lo guarde en lugares húmedos al aire libre o cerca del baño.
4. No lo use ni lo mantenga expuesto a la luz solar directa, lugares de alta temperatura como alrededor de la estufa o sobre instrumentos de calefacción como una manta eléctrica. De lo contrario, puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.
5. No lo use cuando la línea de alimentación o el enchufe estén dañados o la base del enchufe se haya aflojado. De lo contrario, puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.
6. No puede ser utilizado simultáneamente por dos personas o más de dos personas. Durante el uso, no permita que haya personas cerca. De lo contrario, las caídas pueden causar accidentes o lesiones.
7. Las personas que no pueden expresar su conciencia o no pueden operarla no pueden usarla. De lo contrario, puede causar accidentes o lesiones.
8. Evite tocar el agua. El cuerpo principal o la parte de operación no se pueden mojar con agua o bebida. De lo contrario, puede causar una descarga eléctrica o un incendio.
9. Especial atención a las personas no habituadas a prácticas de deporte intenso.
10. No lo use después de las comidas, cuando se sienta cansado, poco tiempo después de hacer ejercicio o la fuerza física sea anormal. De lo contrario, puede dañar la salud.
11. Este producto es adecuado para uso doméstico y no apto para algunos lugares no especificados, como escuelas, gimnasios, etc. De lo contrario, puede haber peligro de lesiones.
12. No lo use cuando esté comiendo o realizando otras actividades.

13. No lo use cuando se sienta mareado después de beber alcohol. De lo contrario puede causar accidentes o lesiones.
14. No lo use con las manos mojadas. No saque ni inserte el enchufe con las manos mojadas. De lo contrario, puede causar descargas eléctricas o lesiones.
15. Cuando no se use saque el enchufe de la base del enchufe. De lo contrario, el polvo y la humedad degradarán el aislamiento y se producirán descargas eléctricas e incendios.



#### **INSTRUMENTO DE CONEXIÓN A TIERRA**

Este producto debe estar conectado a tierra. Si la máquina falla, la tierra proporcionará un camino de menor resistencia para la corriente a fin de reducir el peligro de descarga eléctrica.

Este producto se instala con un conductor de conexión a tierra del equipo y un enchufe de conexión a tierra. El enchufe debe insertarse en la base de enchufe adecuada que haya sido correctamente instalada y conectada a tierra de acuerdo con las leyes o regulaciones locales.

# 3. PASOS DE INSTALACIÓN

Al instalar, primero simplemente fije todos los tornillos a la estructura y colóquela en posición vertical.


## PASO 1

Cortar la tira blanca de sujeción en los lados izquierdo y derecho con unas tijeras como se muestra en la imagen.



## PASO 2

Levante el chasis hasta escuchar el “click”. A continuación, apriete los dos tornillos de seguridad para mantener la estructura en posición vertical.



## PASO 3


Realice el mismo procedimiento para la parte superior, colocándola en posición horizontal, para posteriormente apretar los tornillos de seguridad.






## PASO 4

Proceda a tensar el tapiz apretando los tornillos situados en el extremo de la cinta de correr con ayuda de la llave allen proporcionada.




## PASO 5

Coloque la llave de anclaje de seguridad en el soporte de la computadora.



## 4. OPERACIÓN Y CONFIGURACIÓN



### Ventana de Visualización

- Ventana "CALORÍAS": Muestra el valor de consumo de calorías. Cuando se muestra el valor de consumo de calorías, el recuento positivo será de 000 a 999 kcal. Después del desbordamiento, se borrará y continuará ejecutándose.
- Ventana "FRECUENCIA CARDÍACA": Muestra el valor de los latidos del corazón del cliente. Cuando el usuario sostiene el mango del sensor de latidos cardíacos con ambas manos, el sistema puede detectar automáticamente la frecuencia de los latidos cardíacos y mostrarla en esta ventana. El rango de visualización del valor de los latidos del corazón es de 50 a 200 latidos/min. (Estos datos son solo de referencia y no se pueden utilizar como datos médicos).
- Ventana "VELOCIDAD": el valor de velocidad actual se muestra en el estado de ejecución y el rango de visualización de velocidad es 0,8-14,0 KM/h.
- Ventana "TIEMPO": muestra el tiempo de movimiento, el tiempo positivo es de 0:00 a 99:59, el modo manual cuenta positivamente de 0:00 a 99:59, cuando el temporizador es de 0:00 a 99:59, la cinta de correr funciona suavemente y deja de funcionar y la ventana de velocidad muestra "Finalizar", completamente 3 segundos después de la parada, ingrese al estado de espera; la distancia, el modo de calorías se cuenta positivamente desde 0: 00-99: 59, y el temporizador se borra para continuar funcionando después de 99: 59.
- Ventana "DISTANCIA": muestra la distancia de movimiento. Cuando se muestra la distancia de movimiento, el conteo positivo es de 0.00-99.9 km, y se borra después del desbordamiento para continuar corriendo.

### FUNCIÓN DE LA TECLA

**1. Modo de reducción de grasa HIIT:** modo de espera, utilizado para ajustar la salida y entrada del modo de reducción de grasa HIIT. Ingrese al modo de pérdida de grasa HIIT. La ventana "VELOCIDAD" muestra "PA" y la ventana "TIEMPO" muestra la cuenta regresiva del tiempo; salir del modo de reducción de grasa HIIT. La ventana "VELOCIDAD" muestra "0.0". Cuando presione esta tecla para ingresar

al modo, luego presione INICIO nuevamente, la velocidad cambiará en consecuencia cuando el tiempo pase con el programa de práctica preestablecido.

**2. Modo de caminata saludable:** estado de espera, utilizado para ajustar la salida y la entrada del modo de caminata saludable establecido, ingrese al modo de caminata saludable. La ventana "VELOCIDAD" muestra "PC" y la ventana "TIEMPO" muestra la cuenta regresiva del tiempo; Salga del modo saludable de caminata pequeña. La ventana "VELOCIDAD" muestra "0.0". Cuando presione esta tecla para ingresar al modo, luego presione INICIO nuevamente, la velocidad cambiará en consecuencia cuando el tiempo pase con el programa de práctica preestablecido.

**3. Modo SA:** para ajustar diferentes sensaciones de funcionamiento. Tiene 4 modos diferentes, F-1, F-2, F-3, F-4, significa modo de carretera, modo de pista de goma, modo de hierba, modo de playa. El cliente puede elegir cualquier modo

**4. Iniciar/Detener:** cuando la alimentación esté encendida y el bloqueo de seguridad esté cerrado, presione este botón en cualquier momento para iniciar la máquina para correr. Este botón se puede utilizar para detener el funcionamiento de la máquina para correr y restablecerla a cero durante el ejercicio.

**Velocidad -:** Estado de espera, utilizado para ajustar el valor establecido. Se utiliza para ajustar la velocidad después del arranque, su rango de ajuste es -0.1.

**Velocidad +:** Estado de espera, utilizado para ajustar el valor establecido. Se utiliza para ajustar la velocidad después del arranque. El rango de ajuste es +0.1.

**Tecla rápida 3,6,9:** presione cualquier tecla directamente, la velocidad de ejecución cambiará a 3,6,9 en consecuencia.

**ANTERIOR/VOLUMEN+ y SIGUIENTE/VOLUMEN-:** Para controlar la última canción o la siguiente canción, cambie y cambie el volumen. Presione brevemente para elegir la última canción o la siguiente; presione más tiempo para ajustar el volumen + y -.

**Puerto USB:** para cargar la batería, no se puede reproducir música.

**APLICACIÓN Bluetooth HK-Treadmill:** descargue la aplicación HK-Treadmill en el móvil, luego podrá controlar la cinta de correr START / STOP / SPEED + / SPEED-; también puede reproducir música móvil a través del altavoz de la cinta de correr.



### Operación durante el ejercicio

1. Presione "Start/Stop" para comenzar, la carrera comienza a 0,8 km/h. se detiene y el funcionamiento se desacelera para dejar de funcionar.
2. Presione el botón "Velocidad-" para reducir la velocidad de funcionamiento de la máquina para correr.
3. Presione el botón "Velocidad +" para aumentar la velocidad de funcionamiento de la máquina para correr.

### PROGRAMA

Hay 3 programas diferentes para este sistema.

**1. Modo libre:** en el estado de espera, presione el botón "Inicio" directamente, la cinta de correr comenzará a funcionar después de 3 segundos de retraso y comenzará a funcionar a 0,8 km/h; otras ventanas comenzarán a contar desde 0, presione la tecla "Velocidad+", "Velocidad-" para ajustar la velocidad; presione el botón "Stop", la cinta de correr deja de funcionar.

**2. Modo de reducción de grasa HIIT:** modo de espera, utilizado para ajustar la entrada y salida del modo de reducción de grasa HIIT, ingrese al modo de pérdida de grasa HIIT La ventana "VELOCIDAD" muestra "PA" y la ventana "TIEMPO" muestra la cuenta regresiva 30:00, luego presione INICIO, 30: 00 inicio de cuenta regresiva, la velocidad cambiará en consecuencia cuando el tiempo pase con el programa de práctica preestablecido, se detendrá automáticamente cuando finalice la cuenta regresiva.

**3. Modo de caminata saludable:** estado de espera, se usa para ajustar la salida y la entrada del modo de caminata saludable establecido, ingrese al modo de caminata saludable La ventana "VELOCIDAD" muestra "PC", y la ventana "TIEMPO" muestra la

cuenta regresiva de 30:00, luego presione INICIO, 30:00 inicio de cuenta regresiva, la velocidad cambiará en consecuencia cuando el tiempo pase con el programa de práctica preestablecido, se detendrá automáticamente cuando finalice la cuenta regresiva.

## HOJA DE PROGRAMA

HIIT	Tiempo (min)	3	3	2	3	2	3	2	3	2	3	4
PA	Velocidad(km/h)	4	6,5	7,5	6,5	8	6,5	8,5	6,5	9	6,5	3

Healthy Walk	Tiempo (min)	2	4	4	8	4	4	2	2
PC	Velocidad(km/h)	3	4,5	5	5,5	6	5,5	4,5	3

## SEGURIDAD

En cualquier circunstancia, retire el interruptor de seguridad, el sistema está inactivo y envía un sonido de alarma (todas las ventanas muestran "-").

# 5. CONSEJOS PREVIOS AL EJERCICIO

## CALENTAMIENTO

Realice ejercicios de calentamiento durante 5 a 10 minutos antes de usar esta máquina cada vez.

## RESPIRACIÓN

Cuando hace ejercicio, no puede contener la respiración, generalmente inhala con la nariz cuando intenta realizar acciones y exhala con la boca. La inhalación debe estar coordinada con la exhalación. Si respira demasiado rápido, debe dejar de hacer ejercicio inmediatamente.

## FRECUENCIA

Después del ejercicio de las mismas partes de los músculos, esta parte debe descansar 48 horas. Es decir, es aconsejable ejercitar en días alternos.

## CARGA

Decida el volumen de entrenamiento en función del estado de entrenamiento de la condición física de todos, y luego haga ejercicio de acuerdo con el principio de sobrecarga progresiva. En la primera etapa de ejercicio, el dolor muscular es normal y puede eliminarse al seguir haciendo ejercicio.

## DIETA

Para proteger el sistema digestivo, el ejercicio debe realizarse una hora después de una comida. Se debe comer al menos media hora después de hacer ejercicio. Cuando haga ejercicio, beba menos agua y, sobre todo, evite beber mucha para no aumentar la carga del corazón y los riñones.

## EJERCICIO DE ESTIRAMIENTO

Cualquiera que sea tu velocidad de carrera, será mejor que primero hagas ejercicios de estiramiento. Los músculos advertidos son más fáciles de estirar, así que camine de 5 a 10 minutos para advertirlos. Luego, deje de hacer ejercicios de estiramiento cinco veces de acuerdo con los siguientes métodos, 10 segundos o más para cada pierna, y vuelva a hacerlo después de hacer ejercicio.

## EJERCICIO DE ESTIRAMIENTO

### 1. ESTIRAMIENTO HACIA ABAJO:

Doble ligeramente las rodillas y doble lentamente el cuerpo hacia abajo. Relaje la espalda y los hombros, toque las piernas y los dedos de los pies lo más cerca posible con las manos. Mantenga durante 10 a 15 segundos y luego relájese. Repita tres veces.

### 2. ESTIRAMIENTO DE ISQUIOTIBIALES:


Siéntese en un cojín, estire una pierna recta, doble la otra pierna hacia dentro para adherirse al lado interno de la pierna recta. Toque la pierna y los dedos de los pies lo más cerca posible con la mano. Mantenga durante 10 a 15 segundos y luego relájese. Repita tres veces cada pierna.

### 3. ESTIRAMIENTO DEL TENDÓN DE LA CAÑA Y EL TALÓN:

Párese con las dos manos en la pared o el escritorio y un pie hacia atrás. Mantenga la pierna trasera erguida y el talón tocando el suelo, inclinado hacia la pared o el escritorio, manténgalo durante 10 a 15 segundos y luego relájese. Repita tres veces cada pierna.

### 4. ESTIRAMIENTO DE LOS MÚSCULOS DE LA CABEZA:

Ponga la mano derecha en la pared o el escritorio, luego estire la mano izquierda hacia atrás. Sostenga el tobillo izquierdo y tire de él hacia arriba hasta la cadera hasta que sienta que los músculos delanteros de la parte superior de la pierna están tensos, tire durante unos 10 a 15 segundos y luego relájese. Repita tres veces para cada pierna.



### 5. ESTIRAMIENTO DE SARTORIUS:

(músculos laterales internos de la pierna) Siéntese con la parte inferior de las piernas una contra la otra y las rodillas hacia afuera. Sostenga los pies con las manos. Tire hacia el surco abdominal, manténgalo así durante 10 a 15 segundos y luego relájese. Repita tres veces.

## 6. MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO



Una correcta lubricación de la cinta de correr con aceite de silicona o teflón es muy importantes. Debe realizarse regularmente dependiendo de cada persona, incluso antes de su primer uso.

**LUBRICANTE:** La banda para correr debe lubricarse con aceite de silicona de metilo especialmente configurado después de su uso durante un período de tiempo.

### 1. Consejo:

Cuando el tiempo de uso a la semana es inferior a 3 horas, debe lubricarse una vez cada cinco meses.

Cuando el tiempo de uso a la semana es de 4 a 7 horas, debe lubricarse una vez cada dos meses.

Cuando el tiempo de uso a la semana es de más de 7 horas, debe lubricarse una vez al mes.

No se puede lubricar en exceso. No es que cuanto más lubricante, mejor. Recuerde: la lubricación adecuada es el factor importante para aumentar el tiempo de servicio de la máquina para correr.


### 2. Métodos de lubricación

Para que los métodos examinen si se necesita lubricante, solo necesita agarrar la banda para correr y tocar la parte central de la parte posterior de la banda con la mano tanto como sea posible. Si la correa tiene resina de silicona (un poco de humedad) en el interior, significa que no se necesita lubricante; si el estribo está seco y no siente resina de silicona en el interior, significa que se necesita lubricante.

A. Pasos para recubrir el estribo con lubricante: (ver la imagen)

B. Detenga la rotación de la cinta de correr y pliegue la máquina.

C. Levante el cinturón de la parte posterior del marco del cuerpo: estire el soporte de aceite tanto como sea posible en el lugar de movimiento del cinturón, cubra el lado interior del cinturón con aceite de silicona y cubra ambos lados del cinturón con resina de silicona, y luego opere la caminadora a una velocidad de 1K M/H para cubrir uniformemente la resina de silicona; y pise el cinturón de izquierda a derecha durante unos minutos, luego el cinturón absorberá completamente la resina de silicona.





### 3. Ajuste de la tensión de la correa de carrera

Todas las correas de las caminadoras deben ajustarse antes de salir de fábrica y después de la instalación; sin embargo, después de un período de uso, es posible que se aflojen. Por ejemplo: cuando los usuarios están corriendo, puede ocurrir una pausa y un deslizamiento, si eso sucede, ajuste el cinturón y los pernos sincrónicamente desde el lado izquierdo y derecho en el sentido de las agujas del reloj y con semicírculo como unidad; si la cinta de correr está demasiado floja, puede ocurrir un deslizamiento entre la cinta y el rodillo al pisar la cinta; pero si está demasiado apretado, será fácil aumentar la carga del motor y dañar el motor, la banda de rodadura, el rodillo, etc.

### 4. Ajuste de la desviación de la cinta de correr

Todas las correas de las caminadoras deben ajustarse antes de salir de fábrica y después de la instalación; sin embargo, después de un período de uso, puede ocurrir una desviación de la correa, que se debe a las siguientes razones:

El motor principal no está colocado de manera uniforme.


Los pies del usuario no están en el centro de la banda para correr.

Si el fenómeno de desviación es causado por la fuerza desigual de los pies del usuario, la rotación sin carga durante unos minutos puede normalizarlo. Para el fenómeno de desviación que no puede volver a la normalidad automáticamente, ajuste paso a paso usando una llave hexagonal interior de 6 mm con la máquina y con un cuarto de círculo como unidad. La desviación de la cinta de correr no está cubierta por el alcance de la garantía y la mantienen principalmente los usuarios de acuerdo con el libro de instrucciones. El fenómeno de desviación dañará gravemente la banda de carrera, por lo que debe detectarse y corregirse a tiempo.

### 5. Ajuste de la correa de transmisión

Todas las correas de transmisión de las cintas de correr se ajustan antes de salir de la fábrica, pero después de usarlo durante un período, aún puede ocurrir un deslizamiento, que es ajustado principalmente por los usuarios. Pasos de ajuste (ver la imagen):

1. Gire el tornillo de ajuste en el sentido de las agujas del reloj con una llave.
2. El alcance del ajuste está sujeto a que no se deslice al cargar.



Aviso: limpie periódicamente las impurezas en la ranura de la correa y la ranura de la rueda de la correa.

## **6. Método de tratamiento del deslizamiento o pausa de la correa de carrera**

Primero abra la cubierta delantera del motor, luego abra la máquina para correr, sostenga la empuñadura con ambas manos, pise la banda con fuerza con los pies, observe si es la banda transportadora del motor la que se detiene o la banda de carrera la que se detiene. Si la cinta transportadora se detiene, ajuste la cinta transportadora, mientras que si la cinta transportadora del motor se detiene, ajuste el motor.



Debe conservar el embalaje original con sus protecciones, recibo de compra, manual y componentes durante el periodo de garantía.

## 7. PREGUNTAS FRECUENTES

Error	Razón Principal	Solución
E01	El cable de la computadora al tablero de control inferior no estaba bien conectado	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el cable de conexión entre la computadora y el tablero de control esté bien conectado.</li> <li>2. Asegúrese de que el IC en el tablero de control esté bien insertado. Si no, vuelva a insertarlo.</li> <li>3. Fuente de alimentación anormal en el tablero de control. Por favor cambie un nuevo tablero de control.</li> </ol>
E02	Proteger la explosión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mal contacto con circuito abierto del motor. Cambie un motor nuevo o revise el conector.</li> <li>2. El tubo de alimentación estaba pinchado. Cambie un nuevo tubo de alimentación o tablero de control.</li> </ol>
E03	Fallo del sensor de velocidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comprobar si el sensor de velocidad está bien conectado o no</li> <li>2. Verificar que la PBC tenga un olor especial o no. Reemplazar la PBC nueva.</li> <li>3. Verificar que el cable de conexión del motor esté bien o no. Reiniciar nuevamente.</li> </ol>

Error	Razón Principal	Solución
E04	Fallo de inclinación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique que el cable VR del motor inclinado esté bien conectado o no, reinicie el cable VR.</li> <li>2. Compruebe si el cable de CA del motor de inclinación está bien conectado o no.</li> <li>3. Verifique que el cable de conexión del motor de inclinación esté bien conectado o no, reinícielo nuevamente.</li> </ol>
E05	Protección contra la sobretensión	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sobrecargado.</li> <li>2. Estribo de gran resistencia. Necesita ser engrasado</li> <li>3. Daños en el motor. Cambiar un motor nuevo.</li> </ol>
E06	Autoverificación del tablero de control	
E08	Daño de la EEPROM	Cambiar el tablero de control

**bodytone**